ウェブ関連の設定

(テキストブラウズ) します。

画像/サウンド取得設定 情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示

輝地勝すべて取得する

- ブラウズ」選択▶◉▶取得しない種類(「☑画像取得」/「図音楽取得」) 選択▶● (「□ | 表示) ▶ (5) (完了)
- ●「□」が表示されている種類を選び

 ●を押すと、取得するように設定されます。(「

 「□」表示)

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送 信します。

調味購ユーザー確認

- ◎ ▶ 「❷ウェブ」選択 ▶ ▶ 「❸ ウェブ設定」選択 ▶ ▶ 「❺ 位置情報 設定」選択▶◉▶操作用暗証番号(4ケタ)入力▶「■ユーザー確認」~ 「圓送信しない」選択▶●
- ●位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V602SHの現在位置の 情報のことです。
- 「ユーザー確認」に設定すると、位置情報の送信要求があったとき、そのつど送信の確認画 面が表示されます。

インターネット アクセス規制

ウェブメニューの「**インターネットアクセス**」から接続でき ないように設定します。

频以 OFF、専用暗証番号:9999

インターネットアクセス規制の設定

⑥⇒「□ウェブ」選択⇒⑥⇒「□ウェブ設定」選択⇒⑥⇒「□インター ネットアクセス規制 | 選択 → ● → 専用暗証番号 (4ケタ) 入力 → 「 **III**ON | /「**POFF」選択**▶●



「ON」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」が選択で きなくなり、ウェブに接続できません。また、メールの本文内やバーコード内 のリンクからも接続できません。

専用暗証番号の変更

ネットアクセス規制」選択▶●▶専用暗証番号(4ケタ)入力▶「圓暗 証番号変更 | 選択 ▶⑥▶ 新暗証番号(4ケタ)入力 ▶ もう一度新暗証番 号(4ケタ)入力

DNSキャッシュ

V602SH内に保持されているボーダフォンライブ!のサー バーのアドレスを消去します。

ケタ)入力→「Ⅲ実行」/「四キャンセル」選択→●